

E • Entretien

Conseil

- Caisson

Le caisson, les guidages et la latte inférieure se nettoient de préférence avec une éponge ou un chiffon doux, de l'eau tiède et des produits de nettoyage non agressifs. Les éponges à récurer et le nettoyage à haute pression sont fortement déconseillés et occasionneront des dommages au produit.

- Toile

- La toile doit également être nettoyée avec une éponge ou une brosse douce et de l'eau tiède.
- Afin d'éviter les moisissures, ne pas rouler la toile lorsqu'elle est humide. Laissez toujours la toile sécher complètement après un nettoyage ou une averse.

- Intempéries

Il n'est pas indiqué d'utiliser votre screen par temps de gel. Le gel persistant peut provoquer le gel de la toile et l'endommager lorsqu'elle est enroulée ou déroulée. Nous recommandons de laisser les screens enroulés et de ne pas les utiliser lorsque les températures sont inférieures à 3 °C.