

FILTERSUN

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR STORES PROSCREEN ZIP

REMARQUES

Le montage, l'entretien technique, la résolution de problème et la réparation ou modification éventuelle du store vertical guidé ne peuvent être réalisés que par du personnel compétent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Précaution : Il est essentiel pour la sécurité des personnes de suivre ces consignes.

Ne laissez pas des enfants jouer avec le store vertical guidé. Contrôlez régulièrement l'état général de votre store vertical guidé.

En cas de dégâts, veuillez ne plus l'utiliser et contactez votre fournisseur.

UTILISATION APPROPRIÉE

Votre store vertical guidé monte et descend et doit être installé devant une fenêtre ou une porte pour être utilisé à des fins de protection solaire ou réglage de la lumière ou de la visibilité.

Faire attention par temps de grand vent ou par temps froid. Le store vertical guidé ne peut être utilisé par grand vent (≥ 24 m/s) ou en cas de gel. Veillez à remonter le store vertical guidé avant que la vitesse du vent ne devienne trop importante.

Soyez attentif en cas de manoeuvre entièrement automatisée.

Nous vous conseillons d'utiliser une manoeuvre externe comprenant un module vent et gel. En cas de manoeuvre sans module gel, veillez à mettre hors tension la manoeuvre en cas d'hiver rigoureux.

NETTOYAGE

Lors du nettoyage des fenêtres, de la façade ou du store l'alimentation électrique des stores doit être protégée.

Ne pas se tenir au store vertical guidé ou aux pièces le composant.

Vérifier le bon fonctionnement du store après le nettoyage.

Nettoyez la toile au minimum une fois par an.

Cependant dans un environnement de bord de mer ou industriel la fréquence de nettoyage est de 2 fois par an au minimum.

Descendre le la toile du store ; Nettoyer à l'aspirateur ou à l'air sous pression ; Utilisez une éponge humide ou une brosse souple trempée dans de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant ou de substance abrasive qui pourrait endommager la toile.

Ne pas frotter trop fort. Rincez suffisamment à l'eau clair. Laissez la toile sécher avant de l'enrouler.

FILTERSUN

GARANTIE / EXCLUSION POUR STORES PROSCREEN ZIP

Les produits Filtersun sont garantis contre tous vices cachés pendant une durée de 24 mois à compter de la date de facturation, 5 ans pour la motorisation Somfy et 1 an pour la toile Cristal.

Sont exclus de la garantie : tous les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence, à un défaut d'entretien ou de surveillance des produits, à un choix erroné de produits ou une utilisation anormale et perçus comme tels par Filtersun. Seront aussi exclus tous les stores posés à l'extérieur dont l'usage est prévu exclusivement à l'intérieur.

En cas de vice caché reconnu par Filtersun, cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation à l'usine selon la décision de Filtersun, du ou des produits défectueux, exclusion faite de toute indemnité relative à des frais ou dommages annexes de toute nature tels que dépose, repose, déplacement, immobilisation.

La garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions citées dans l'article 7.

Dispositions spécifiques aux stores motorisés : la garantie est suspendue d'office lorsque :

- Un appareil a été ouvert ou démonté, réparé ou modifié.
- Le branchement électrique et les instructions de montage n'ont pas été respectés.
- Les moteurs sont utilisés avec des accessoires électriques (interrupteurs) non homologués par Filtersun.
- Les accessoires électriques et composants d'automatismes ont été utilisés sans respecter les schémas type de branchement pour lesquels ils ont été conçus.

Zone Industrielle

Route de Fontaine Simon

28240 La Loupe – France

SAS